


Guide de Montage

# POLLUX

LIT BANQUETTE

27100684



## IMPORTANT:

Notice à lire attentivement. A conserver pour consultation ultérieure et à transmettre en cas de cession.



**Votre meuble se recycle.  
Renseignez vous auprès  
de votre centre de tri.**


# GUIDE DE MONTAGE

Produit en kit, à monter soi-même


Regroupez, repérez & contrôlez le contenu du colis, aménagez vous une zone de montage, et prévoyez les protections nécessaires pour les pièces à assembler. Regroupez et conservez les clés et les outils de montage.

Lors du montage faites attention aux risques éventuels de pincements.


Evitez de forcer sur les assemblages








30min




## OUTILS NON FOURNI




## QUINCAILLERIE FOURNIE

 Ax6	 Bx6
 Cx1	 Dx8 10x40
 Ex52	 Fx4




# LES ELEMENTS A ASSEMBLER





# ETAPE 1





# ETAPE 2



# ETAPE 3



# ETAPE 4



### Conseils d'utilisation

Positionnez de manière stable sur un support plan et suffisamment solide.

Ne pas utiliser le produit si des composants sont manquants ou endommagés.

### Conseils pratiques

Resserrez les vis après 1 mois d'usage et faire une vérification du serrage de celles-ci régulièrement.

N'hésitez pas à aérer la pièce quelques heures par jour pour renouveler l'air intérieur et faire disparaître l'odeur éventuelle dégagée par les nouveaux meubles.

Veillez à ne pas exposer directement votre produit à la lumière du soleil et/ou la proximité de source directe de chaleur

### Conseils d'entretien

Pour prolonger la durée de vie de votre article, veuillez l'entretenir régulièrement avec les produits et méthodes adaptés.

En cas de besoin, adressez vous à un magasin spécialisé.

Les produits d'entretien doivent être utilisés avec une grande précaution, faites toujours un essai sur une partie non visible de l'article.

Ne pas nettoyer à l'aide d'agent agressif ou abrasif (solvant, diluant, décapant, laine d'acier, etc)

Attention, l'utilisation d'un produit d'entretien même incolore peut modifier la teinte d'origine.

De part sa nature, avec le temps et en fonction de son environnement, le bois peut bouger et des fentes superficielles peuvent apparaître lui conférant son caractère unique.

Attention l'utilisation d'une huile ou d'une cire même incolore peut modifier la teinte d'origine du bois.

En cas de salissures du bois, nettoyez immédiatement avec une éponge légèrement humidifiée à l'eau claire puis séchez à l'aide d'un chiffon sec et doux.

Si celles-ci persistent veuillez vous adresser à un spécialiste du matériau.

#### **IMPORTANT :**

*Alinéa s'engage à rembourser l'article qui ne vous convient pas dans un délai de 30 jours, sur présentation de votre ticket de caisse et du retour de l'article complet dans son état et son emballage d'origine. Votre mobilier est pris en charge sous la garantie Alinéa dès lors que l'utilisateur en fait un usage et un entretien normal, sauf autres exclusions de garantie. Produit à usage domestique <sup>(1)</sup>.*

*<sup>(1)</sup> voir les conditions générales de vente Alinéa.*

